



Pile-Poil

MANUEL court *Pile-Poil V21 light*

1. Report des 8 cotes dans *Pile-Poil*

Une fois que vous avez relevé vos mesures, téléchargez le calculateur light a partir du site internet.(il vous faut Excel de Microsoft installé sur votre ordinateur).

Cliquez sur l'onglet "Morph", remplissez les zones vertes de vos cotes



Cotes "arrière"		
Entrejambe	E	85,0 cm
Cuisse	C	61,0 cm
Jambe	J	53,0 cm
Pointure	Pt	43,0
Cotes "avant"		
Tronc	T	63,0 cm
Bras	B	75,0 cm
Avant-Bras	A	36,0 cm
L Epaules	L	44,0 cm


2. Resultats ... tout de suite !

Pile-Poil a calculé vos cotes de position en standard "Cool" vous pouvez immédiatement en voir les resultats et les imprimer.

Cliquez sur l'onglet "Position Cool"



- Ma = longueur de manivelles
- Hs = hauteur de selle
- Rs = recul de selle
- S = distance selle cintre
- D = écart selle cintre
- Lcin = largeur de cintre



Pour imprimer la synthèse lancer Fichier Imprimer, ou taper "Ctrl P".

C'est tout ! C'est simple non ?
Pour plus, Pile-Poil vous permet bien plus encore.
www.pile-poil.net

-&-